


# CYNETT

## GO-CREATE SELFIE STICK

## USER MANUAL



### Installation Instructions

Applying your smartphone  
Unfold the cradle section to the selfie stick (G), making sure that it is straight and in-line with the handle section (C). With two hands, separate the cradle section (G) to a point where you can easily fit your smartphone. Once applied, make sure the device is sitting centrally. Orientate device into the portrait or landscape positions as needed.

#### Extending the selfie stick

With two hands, grip both section in each hand (C & G) and slowly pull them apart from one another to begin extending to a length that is suitable. To close, simply reverse the process until closed.

#### Pairing your device with the controller

1. Switch button on the side of the remote to 'ON', and a light will flash blue. Then go to your smartphone's BT settings, ensure BT is turned on, and select for 'CY4474UNSES' when it appears.  
A. iOS/Apple: Settings > BT > Turn BT on. It will automatically start searching for devices.  
B. Android: Menu > Settings > Wireless & Network > BT settings > turn BT on by checking box. Then select 'Search for Devices'.
2. You're now ready to use the Selfie Stick. Use the corresponding shutter button on the remote to activate the shutter button. Compatible with Android 4.2.2 OS or newer and iOS 6.0 or newer. In the event of an incompatible version of Android OS, Cygnett recommends the Camera 360 Ultimate\* app, available on Android and iOS platforms.

#### Turning controller on & off

Once paired with a device, press and hold the shutter button (A) for three (3) seconds to turn on or off. The LED will flash three (3) times in quick succession to indicate this has occurred. Please note, to re-apply the BT controller into the main body, you will have to slightly extend the shaft to allow enough clearance to replace it.

**Caution:** Only recharge the BT Controller via a 5Vdc USB port or a 5Vdc, 0.5-1A Charger.

### Installation Instructions Continued

Auto shut-down  
After ten (10) minutes of no use, the BT controller will automatically turn off.

### Product Specifications

Name	Go-Create Selfie Stick
Item Number	CY4474UNSES CY4475COSBD
Battery Capacity	65mAh/0.24Wh
Input	Micro USB Input: 5.0V/0.1A (0.5W)
Working Frequency Band	2400-2483.5MHz
Max Output Power	57.1μV/m@10m (for EU)
FCC ID	2AEDZCY4474

### Caution

1. The product is not a toy. Keep it away from children.
2. Do not disassemble or throw controller into fire or water.
3. Do not expose controller to extreme weather conditions.
4. Do not use the controller if you observe visible defects.
5. Do not short circuit the controller or store it in a receptacle where it may be short circuited by other metallic or conductive objects.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

15. Leaving the controller in an extremely high temperature can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

16. The controller will generate heat when charging. Always charge in a well-ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.

17. Do not subject the controller to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing, or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on the controller.

This symbol on the product indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be sent to the applicable collection point for the recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office.



WARNING:



CHOKING HAZARD — Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.



0-3

Cygnett and the Cygnett logo are trademarks of Cygnett Pty Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Made in China.



This symbol on the product indicates that this product shall

not be treated as household waste. Instead it shall be sent to

the applicable collection point for the recycling of elec-

tronics

equipment.

By ensur-

ing this

prod-

uct

is dis-

posed

of cor-

rectly,

you

will

help

pre-

ven-

tional

con-

se-quences

for the

environ-

ment

and hu-

man

heal-

th.

For more

infor-

mation

about the

recycl-

ing of this

prod-

uct,

please

con-

tact

your

local

city

offi-

ce.



This symbol on the product indicates that this product shall

not be treated as household waste. Instead it shall be sent to

the applicable collection point for the recycling of elec-

tronics

equipment.

By ensur-

ing this

prod-

uct

is dis-

posed

of cor-

rectly,

you

will

help

pre-

ven-

tional

con-

se-quences

for the

environ-

ment

and hu-

man

heal-

th.

For more

infor-

mation

about the

recycl-

ing of this

prod-

uct,

please

con-

tact

your

local

city

offi-

ce.



This symbol on the product indicates that this product shall

not be treated as household waste. Instead it shall be sent to

the applicable collection point for the recycling of elec-

tronics

equipment.

By ensur-

ing this

prod-

uct

is dis-

posed

of cor-

rectly,

you

will

help

pre-

ven-

tional

con-

se-quences

for the

environ-

ment

and hu-

man

heal-

th.

For more

infor-

mation

about the

recycl-

ing of this

prod-

uct,

please

con-

tact

your

local

city

offi-

ce.



This symbol on the product indicates that this product shall

not be treated as household waste. Instead it shall be sent to

the applicable collection point for the recycling of elec-

tronics

equipment.

By ensur-

ing this

prod-

uct

is dis-

posed

of cor-

rectly,

you

will

help

pre-

ven-

tional

con-



**AVERTISSEMENT :** Cancer et troubles de la reproduction – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**AVERTISSEMENT :**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Accessoires de petite taille, présente des risques pour des enfants de moins de 3 ans ou toute autre personne ayant tendance à mettre des objets non comestibles dans sa bouche.

Cygnett et le logo Cygnett sont des marques commerciales de Cygnett Pty Ltd. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Fabriqué en Chine.

**Cygnett Pty Ltd** 858 Lorimer St, Port Melbourne, Victoria 3207 Australia  
**Cygnett EU** Sikkeldijk 17, 3274 KK Heinoord, Pays-Bas  
**Cygnett USA Inc** 3838 W Carson St, Ste 220, Torrance, CA 90503  
**Cygnett UK Ltd** 71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ  
**Cygnett NZ Ltd** Level 9, 45 Queen Street, Auckland 1010

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit produire aucune interférence préjudiciable, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement génère des interférences nuisantes à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une sortie située sur un autre circuit que celui auquel est branché le récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Ce symbole sur l'appareil indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit, est mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité.

## Attention

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.
2. Ne démontez pas et ne jetez pas ce contrôleur dans le feu ou dans l'eau.
3. Ne l'exposez pas le contrôleur à des conditions météorologiques extrêmes.
4. N'utilisez pas le contrôleur s'il présente des défauts visibles.
5. Ne court-circuitez pas le contrôleur et ne le rangez pas dans un récipient où il pourrait être court-circuité par d'autres objets métalliques ou conducteurs.
6. Ne l'utilisez pas s'il a été mouillé ou endommagé, afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure.
7. N'essayez jamais de le démonter.
8. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
9. Débranchez toujours le contrôleur lorsqu'il n'est pas en charge.
10. Ne l'utilisez pas s'il est cassé, endommagé ou exposé à des liquides.
11. Ne l'utilisez pas si la température ambiante est extrêmement élevée.
12. Ne le branchez pas à des accessoires endommagés ou défectueux.
13. Ne placez jamais cet appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou d'un liquide.
14. Jeter ce contrôleur dans un feu ou un four chaud, le broyer ou le découper mécaniquement peut provoquer une explosion.
15. Laisser le contrôleur à une température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
16. Le contrôleur génère de la chaleur pendant la charge. Chargez-le toujours dans un endroit bien ventilé. Ne le rechargez jamais sous un oreiller, une couverture ou sur une surface inflammable.
17. Ne soumettez pas le contrôleur à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le déchiquetage. Évitez de faire tomber ou de poser des objets lourds sur le contrôleur.

Cygnett décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de ses produits.

## Caractéristiques du produit

<b>Nom</b>	Perche à selfie Go-Create
<b>Numéro d'article</b>	CY4474UNSES CY4475COSBD
<b>Capacité de la batterie</b>	65 mAh/0,24 Wh
<b>Entrée</b>	Entrée micro USB : 5,0 V/0,1 A (0,5 W)
<b>Bandé de fréquence de fonctionnement</b>	2400-2483,5 MHz
<b>Puissance de sortie maximale</b>	57,1 µV/m à 10 m (pour l'UE)
<b>Identifiant FCC</b>	2AEDZCY4474

## Guide d'installation

### Allumage et extinction du contrôleur

Comment installer votre smartphone  
Une fois appairé avec un appareil, appuyez et maintenez le bouton de l'obturateur (A) enfoncé pendant trois (3) secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. La LED clignotera trois (3) fois rapidement pour confirmer l'action. Pour réinsérer le contrôleur BT dans le corps principal, vous devrez légèrement étendre la tige pour dégager l'espace nécessaire.

### Suite du guide d'installation

**Arrêt automatique**  
À l'aide de vos deux mains, saisissez les deux sections (C et G) et écartez-les lentement pour commencer à les étendre à la longueur souhaitée. Pour les refermer, inversez simplement le processus jusqu'à ce qu'elles soient fermées.

### Couplage de votre appareil avec le contrôleur

1. Placez le bouton situé sur le côté de la télécommande sur « ON » et un voyant bleu clignotera. Activez le BT de votre smartphone et sélectionnez « CY4474UNSES » dans les résultats qui apparaissent. A. iOS/Apple : Paramètres > BT > Activer le BT. La recherche d'appareils démarre automatiquement.
- B. Android : Menu > Paramètres > Sans fil et réseau > Paramètres BT > Activez le BT en cochant la case. Appuyez ensuite sur « Rechercher des appareils ».

2. Votre perche à selfie est maintenant prête à être utilisée. Utilisez le bouton d'obturateur de la télécommande pour activer le déclencheur. Compatible avec Android 4.2.2 ou version ultérieure et iOS 6.0 ou version ultérieure. En cas d'incompatibilité avec la version Android, Cygnett recommande l'application Camera 360 Ultimate\*, disponible sur les plateformes pour Android et iOS.

**Attention :** Rechargez le contrôleur BT uniquement via un port USB 5 Vcc ou un chargeur 5 Vcc, 0,5-1 A.



# CYGNETT

## PERCHE À SELFIE GO-CREATE

## MANUEL D'UTILISATION